


Návod použítie zámku na bicykel s číselným kódom

(23287, 23288)



Obrázok 1

Obrázok 2

Návod na resetovanie kombinácie zámku na bicykel

- Otvorte zámok zarovnaním číselnej kombinácie k značke v hornej časti a zámok rozpojte (Obrázok 1). Číselná kombinácia zámku je nastavená na "0000".
- Otočte krúžok RESET v smere hodinových ručičiek o 90 °.
- Teraz môžete nastaviť pomocou číselníkov v mieste značky v hornej časti zámku vašu novú kombináciu čísel, ako je telefónne číslo, dátum narodenia, atď.
- Po nastavení novej kombinácie, otočte tlačidlo "Reset" proti smeru hodinových ručičiek o 90 °.
- Overtte novú kombináciu pred použitím zámku - zasunite zámok do seba, ale neotáčajte číselníky. Po rozpojení je váš zámok pripravený na použitie.
- Opakovaním kroku 1-5 môžete kedykoľvek zmeniť svoju číselnú kombináciu.
-

Nastavil som kombináciu na:

Uložte túto kombináciu pre vaše budúce použitie